

# MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA



## AFL-6CP

ADAPTADOR PARA FURADEIRA LYNUS 6"  
PARA CORTES E PODAS



Imagem ilustrativa

Leia atentamente todas as informações contidas neste Manual a fim de ter um melhor aproveitamento da Ferramenta e evitar acidentes.

# LYNUS®

UMA VARIEDADE DE PRODUTOS PARA VOCÊ



# ÍNDICE

---

1 - INTRODUÇÃO .....	04
2 - SIMBOLOGIA .....	05
3 - APLICAÇÃO .....	05
4 - RISCOS E PRECAUÇÕES .....	06
5 - DADOS TÉCNICOS .....	07
6 - CONHECENDO O PRODUTO .....	07
7 - INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO .....	08
8 - INFORMAÇÕES GERAIS .....	09
9 - CONTEÚDO DA EMBALAGEM .....	10
10 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA .....	10
11 - CERTIFICADO DE GARANTIA .....	12

# 1 - INTRODUÇÃO

---

Parabéns pela sua compra e obrigado pela confiança que deposita nos Produtos LYNUS.

Ao utilizar Ferramentas à bateria, é necessário respeitar algumas medidas de segurança. Por isso ler atentamente este Manual. Conserve-o para poder consultar a qualquer momento e entregue-o se emprestar ou vender a Ferramenta a outra pessoa.

A LYNUS se isenta de todas as responsabilidades pelos acidentes e danos devidos ao não cumprimento das instruções contidas neste Manual, assim como das indicações de segurança.







**Aviso - ler todos os avisos de segurança e todas as instruções. Desrespeitar os avisos e instruções pode provocar choque elétrico, incêndio, queimaduras, cortes e torções.**

Este Produto não deve ser utilizado por pessoas com deficiência motora, sensorial ou mental. Este Produto não deve ser usado por crianças. O Produto deve ser utilizado apenas por pessoas capacitadas para operar o Adaptador para Cortes e Podas Lynus 6" ou com acompanhamento de algum supervisor responsável.

O Adaptador de Corte e Poda Lynus AFL-6CP, foi projetado para uso e aplicação especificada neste Manual.

O Adaptador de Corte e Poda Lynus AFL-6CP foi projetado para serviços leves e de pequeno porte. Pode ser utilizado em furadeiras elétrica ou até mesmo em uma parafusadeira, que não fornece o mesmo rendimento que as furadeiras elétrica convencionais, sua função é fazer pequenas podas e cortes onde que não necessitem de alta produtividade e rapidez.

## 2 - SIMBOLOGIA

Símbolos	Descrição
	Antes da utilização ler atentamente o Manual de Instruções.
	Sempre utilizar os EPI's (Equipamentos de Proteção Individual).
	Cuidado a inserção de forma errada pode causar rebote
	Atenção! Alerta de segurança, risco de acidente durante a utilização.
	Atenção! Risco de amputação.
	Embalagem reciclável

## 3 - APLICAÇÃO

O adaptador de corte e poda Lynus AFL-6CP LYNUS foi projetado para fazer pequenas podas e abates de galhos e árvores de até 150 mm de diâmetro onde o mesmo é adaptado em uma furadeira elétrica obtendo seu maior rendimento e funcionalidade também podendo ser adaptado em uma parafusadeira a bateria que devido a sua menor rotação não terá a mesma eficiência que a furadeira.

**Não desenvolvida para serviços profissionais.**

**Desenvolvidos para uso hobby residencial.**

## 4 - RISCOS E PRECAUÇÕES

O Adaptador de corte e poda Lynus AFL-6CP LYNUS terá um excelente desempenho, seguindo-se as informações contidas neste Manual. O Adaptador de corte e poda Lynus AFL-6CP LYNUS deve ser checado periodicamente antes da utilização, verificando-se sempre componentes defeituosos ou quebrados e quaisquer anormalidades. Caso necessário a substituição de algum componente do Adaptador de corte e poda Lynus AFL-6CP LYNUS, recomenda-se que os serviços sejam feitos por alguma Oficina da Rede de Assistência Técnica Autorizada LYNUS. Adaptador de corte e poda Lynus AFL-6CP LYNUS, não podem ser alteradas por terceiros sem autorização prévia por escrito do Departamento de Engenharia LYNUS. Quaisquer serviços ou substituição de peças por não originais, e não feitos por técnicos capacitados, acarretará na perda total da garantia LYNUS.

Os usuários Adaptador de corte e poda Lynus AFL-6CP LYNUS, têm a responsabilidade de garantir a segurança e o bem-estar dos operadores e das pessoas próximas ao ponto de operação, conforme normas e as instruções contidas neste Manual.

Todos os envolvidos na utilização do Adaptador de corte e poda Lynus AFL-6CP LYNUS, devem estar familiarizados e treinados, observando-se a segurança na operação.

A utilização incorreta poderá ocasionar acidentes ao operador e aos envolvidos e também danos a Ferramenta.




- Sempre utilize Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) - Abafador auricular, óculos de proteção, máscara anti-pó e luvas.
- Nunca opere seu Adaptador de corte e poda Lynus AFL-6CP LYNUS S sob efeito de álcool, drogas ou medicamentos.
- Não deixe Adaptador de corte e poda Lynus AFL-6CP LYNUS ao alcance de crianças e pessoal com dificuldades motora.
- Não opere Adaptador de corte e poda Lynus AFL-6CP LYNUS com roupas largas, cabelos compridos soltos, perigo de acidente grave.
- Nunca exponha Adaptador de corte e poda Lynus AFL-6CP LYNUS, excesso de umidade ou pó.
- Não opere Adaptador de corte e poda Lynus AFL-6CP LYNUS em lugares fechados sob exposição à gases, líquidos e substâncias inflamáveis.
- Não force demasiadamente Adaptador de corte e poda Lynus AFL-6CP LYNUS.
- Utilização para pequenos serviços.

## 5 - DADOS TÉCNICOS

Descrição	Especificação
Modelo	Adaptador de corte e poda Lynus AFL-6CP LYNUS
Peso líquido AFL-6CP(kgf)	0,460
Peso Bruto AFL-6CP(kgf)	0,750
Dimensões da Produto AFL-6CP	180 x 100 x 60
Dimensões da embalagem AFL-6CP	230 x 105 x 80

## 6 - CONHECENDO O PRODUTO



1. - Corrente
2. - Sabre
3. - Proteção da corrente
4. - Parafuso de aperto do sabre
5. - Parafuso do esticador
6. - Fuso de acoplamento furadeira

1. - Corrente: Onde terá atrito com a madeira para efetuar o corte
2. - Sabre: Onde é inserido a corrente para efetuar o corte.
3. - Proteção de corrente: Peça que faz a proteção para evitar o contato com a corrente.
4. - Parafuso de aperto do sabre: Onde é feito o aperto do sabre.
5. - Parafuso do esticador: Onde ao girar apertamos ou afrouxamos a corrente e o sabre
6. - Fuso de acoplamento: Onde inserimos no mandril da furadeira acoplado a mesma tornando-se assim usual.


- 1. Mandril:** onde é inserido a chave para aperto ou soltar parafusos e brocas para perfuração.
- 2. Seleção de torque:** onde seleciona-se os 18 níveis de torque desejado e também a posição de uso como furadeira.
- 3. Nível bolha:** nível utilizado para fazer furos 90° em relação ao solo.
- 4. Inversão de rotação:** onde seleciona-se o sentido horário ou anti-horário.
- 5. Gatilho de acionamento:** ao pressioná-lo a Ferramenta é acionada.
- 6. Bateria:** íons de lítio 12V.


## 7 - INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

---




- Pegue a base (7) e insira o parafuso do esticador (4) conforme a Figura 1.





- Pegue o sabre (2) e insira a corrente (1). Feito isto insira o conjunto sabre e corrente na base (7) conforme Figura 2.



- Insira o fixador apertando o parafuso conforme figura 3.

## 8 - INFORMAÇÕES GERAIS

---

- Para evitar desgaste precoce sabre corrente antes de cada corte inserir 10 gotas de óleo no conjunto sabre corrente.
- Não cortar madeiras maiores que maiores de 150mm
- Sempre verificar posição da corrente.
- Caso não iniciar o corte verificar posição da corrente ou inverter rotação
- Equipamento uso hobby não forçar demasiadamente.
- Sempre utilizar EPIS.
- Cuidar com as partes cortantes.
- Uso exclusivo para madeiras.
- Para melhor performance utilizar em uma furadeira.
- Pode ser utilizado em parafusadeira a bateria porem não terá um excelente desempenho.



## ATENÇÃO

A operação deste Adaptador pode ocasionar acidentes ao operador e pessoas próximas, pois possui partes girantes e cortantes, e se está conectado a uma furadeira elétrica é ligado na rede de energia normal.

Verifique e analise o ambiente de trabalho antes do início da operação, não opere em áreas externas em tempo chuvoso.

**DESCARGAS ELÉTRICAS – podem causar a morte.**

Não toque em peças energizadas no interior ou partes girantes.

Sempre trabalhe isolado com EPI'S apropriados.

Verifique quanto à segurança de seu local de trabalho, não opere sob chuva.

Mantenha o foco na operação.

Mantenha o ambiente limpo e ventilado.

Faíscas podem ocasionar incêndios. Certifique-se de que não haja materiais inflamáveis ou propícios a incêndios nas proximidades.

**FUNCIONAMENTO ANORMAL – ligue imediatamente para uma Assistência Técnica Lynus.**

**LEIA E COMPREENDA TODO MANUAL. ANALISE, PLANEJE, RESPEITE E EXECUTE!**

## 9 - CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 – Base
- 1 – Sabre
- 1 - Corrente
- 1 - Parafuso do esticador
- 1 - Chave do esticador
- 1 - Chave allen
- 1 - Empunhadura



**ATENÇÃO: ACESSÓRIOS COMO SABRE E CORRENTE SÃO ITENS QUE SOFREM DESGASTE NÃO SÃO CONTEMPLADOS A GARANTIA.**

## 10 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Para dar início a qualquer tipo de manutenção no Adaptador de Corte e Poda, desacople-o da furadeira/parafusadeira, evitando acidentes no processo de manutenção e limpeza.

Faça limpeza diária do seu Adaptador com um leve jato de ar ou um pano umedecido, limpado todos os orifícios.

As partes externas devem ser limpas com panos umedecidos com água e sabão líquido neutro, evitando que o líquido entre para parte interna do produto, faça a lubrificação sempre que for necessário.

Antes de operar faça uma inspeção visual, caso note alguma anormalidade, ligue para nossa ASTEC no fone: (47) 3456-3736 que irá propor alguns testes específicos, não o resolvendo, indicará uma Assistência Técnica Autorizada Lynus mais próxima.

Caso ocorra alguma anormalidade no funcionamento, entre em contato imediatamente com a Lynus pelo fone **(47) 3456-3736** ou através do e-mail **contato@lynus.com.br**.  
O revendedor não está autorizado a receber devolução ou efetuar troca sem aviso prévio.

# 11 - CERTIFICADO DE GARANTIA

A LYNUS, oferece cobertura de garantia a todos os produtos por ela comercializados contra defeitos de fabricação, pelos períodos conforme descritos a seguir. Pelo período de 6 (seis) meses, sendo 3 (três) meses como garantia legal (lei 8.078 artigo 26), válidos a partir da data de compra, devidamente comprovada pela nota fiscal de venda ao consumidor final, sujeitos as exclusões e limitações abaixo descritas.

Obs.: esta garantia é válida somente para produtos originais LYNUS.

Esta garantia não cobre eventuais danos e prejuízos decorrentes da operação inadequada e da utilização incorreta deste Produto.

## Pessoas cobertas pela garantia

O consumidor final é todo aquele que não tenha o propósito de revender o produto.

Pessoa a quem foi transferida a propriedade do produto dentro do período de garantia, mas somente pelo saldo de período de garantia (as pessoas identificadas nesses itens são denominadas consumidores).

## Exclusão da garantia

As seguintes situações não são cobertas pela garantia:

- Peças e componentes não fornecidos pela LYNUS.
- Qualquer defeito que resulte de acidentes, abuso, negligência, estragos causados por ligação errada e uso inapropriado do Produto.
- Itens ou serviços necessários para uso normal e manutenção regular do Produto, ou seja, consertos necessários por excesso de sujeira, impurezas, abrasivos, umidade, corrosão causada por uso de produtos não recomendados e outras condições similares.
- Danos causados pela não observância das instruções contidas neste Manual.
- Desgaste natural inerente à utilização do Produto.
- Equipamento enviado para consertos em assistências técnicas ou pessoas não credenciadas pela LYNUS.
- Capacitores, interruptores, rolamentos e despesas de transportes.
- Sobrecarga mecânica e sobrecarga elétrica.
- Brocas, bits, soquetes e outros acessórios que são fornecidos com a Ferramenta, sofrem desgaste natural por uso, portanto, não se enquadram como defeito de fabricação.



### Exclusão da Garantia

As seguintes situações não estão cobertas pela garantia:

Componentes quebrados e/ou ligado de maneira inapropriada, fugindo das instruções contidas neste Manual.

## Limitações

A LYNUS não será responsável por qualquer incidente ou estrago adicional. Não há outra garantia expressa a não ser as incluídas neste documento. Qualquer garantia que seja submetida na lei para algum uso específico ou outro, para qualquer produto, somente será válida durante o período de garantia legal conforme citado acima.

## Direitos

Esta garantia dá direitos legais específicos, conforme legislação em vigor.

## **Obrigações do Consumidor**

Seguir as instruções de instalação, manutenção, operação, estocagem, segurança e serviços conforme especificado no manual de instruções e utilização que acompanha o equipamento.

## **Providenciar**

- Ao encaminhar o produto a rede Autorizada LYNUS, apresentar sempre nota fiscal de compra do equipamento;
- As despesas de frete e transporte até a autorizada LYNUS é de responsabilidade do cliente;
- Ao adquirir a máquina, preencher os campos do item “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS” localizado na contracapa traseira deste Manual de Instruções e Certificado de Garantia.

## **Obrigações LYNUS**

Qualquer produto ou componente defeituoso coberto por esta garantia será fornecido sem ônus ao Consumidor.

Produtos defeituosos cobertos por esta garantia, serão consertados de acordo com o fluxo normal de trabalho da rede LYNUS a quem o produto foi encaminhado para conserto. E depende da disponibilidade de peças para reposição, observando o prazo de 30 (trinta) dias conforme Código de Defesa do Consumidor.

Caso tenha dúvidas sobre o Equipamento, procure nosso Atendimento ao Consumidor no telefone 47 3456-3736 ou e-mail [lynus@lynus.com.br](mailto:lynus@lynus.com.br).

A LYNUS reserva-se no direito de alterar este Manual sem prévio aviso.





## PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Por favor tenha sempre em mãos as seguintes informações quando for solicitar algum serviço:


Modelo: .....

Nº de Série: ..... Data de Fabricação: .....

Revendedor: .....

Nº da Nota Fiscal: .....

Data da Compra:     /     /     .



**lynus@lynus.com.br**  
**Fone: 47 3456-3736**

# LYNUS®

**UMA VARIEDADE DE PRODUTOS PARA VOCÊ**

Importado e Distribuído por:

**LYNUS IND., COM., IMP. E EXP. LTDA.**

CNPJ: 07.162.964/0001-85

Rod. BR-101 - Km 78 - nº 2500 - Distrito Itapocu

CEP 89245-000 - Araquari - Santa Catarina -BR

**Fone/Fax: (47) 3456-3736 | [www.lynus.com.br](http://www.lynus.com.br)**

ORIGEM: CHINA